


ESQUEMA DE CONEXIÓN CCP - AEROTERMIA O 2/4 TUBOS




Aerotermia

Modo	Demanda	Relés de control					
		FRIO_Y	CALORB_W	AIRE_Y	RADIANTE_Y	AIRE_W	RADIANTE_W
Stop	Off	—	—	—	—	—	—
Frio	Aire	ON	—	ON	—	—	—
	Radiante	ON	—	—	ON	—	—
Calor	Aire	—	ON	—	—	ON	—
	Radiante	—	ON	—	—	—	ON
Seco	On	—	—	—	—	—	—
	Off	—	—	—	—	—	—
Ventilación	On	—	—	—	—	—	—
	Off	—	—	—	—	—	—

2 tubos / 3/4 tubos

Modo	Demanda	Relés de control					
		FRIO_Y	CALORB_W	AIRE_Y	RADIANTE_Y	AIRE_W	RADIANTE_W
Stop	Off	—	—	—	—	—	—
Frio	Aire	ON	—	ON	—	—	—
	Radiante	ON	—	—	ON	—	—
Calor	Aire	—	ON	—	—	ON	—
	Radiante	—	ON	—	—	—	ON
Seco	On	ON	—	—	—	—	—
	Off	—	—	—	—	—	—
Ventilación	On	—	—	—	—	—	—
	Off	—	—	—	—	—	—




- A** Azul | Blue
— Negro | Black
B Verde | Green
+ Rojo | Red
- N** Neutro | Neutral
L Fase | Phase
Tierra | Ground

Para mayor información técnica sobre CCP pulse [aquí](#)

NOTA IMPORTANTE: ESTE ESQUEMA ES SÓLO INDICATIVO.
LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON EL DISEÑO
DESARROLLADO POR EL PROYECTISTA.

WIRING DIAGRAM CCP - AEROTHERMAL OR 2/4 PIPES




Aerothermal

Mode	Demand	Control Relays					
		FRIQ_Y	CALORB_W	AIRE_Y	RADIANTE_Y	AIRE_W	RADIANTE_W
Stop	Off	---	---	---	---	---	---
Cooling mode	Air	ON	---	ON	---	---	---
	Radiant	ON	---	---	ON	---	---
Heating mode	Air	---	ON	---	---	ON	---
	Radiant	---	ON	---	---	---	ON
Dry	On	---	---	---	---	---	---
	Off	---	---	---	---	---	---
Ventilation	On	---	---	---	---	---	---
	Off	---	---	---	---	---	---

2 pipes / 3/4 pipes

Mode	Demand	Control Relays					
		FRIQ_Y	CALORB_W	AIRE_Y	RADIANTE_Y	AIRE_W	RADIANTE_W
Stop	Off	---	---	---	---	---	---
Cooling mode	Air	ON	---	ON	---	---	---
	Radiant	ON	---	---	ON	---	---
Heating mode	Air	---	ON	---	---	ON	---
	Radiant	---	ON	---	---	---	ON
Heating mode	On	---	---	---	---	---	---
	Off	ON	---	---	---	---	---



- A Azul | Blue
- Negro | Black
- B Verde | Green
- + Rojo | Red
- N Neutro | Neutral
- L Fase | Phase
- ⏏ Tierra | Ground

For more information about CCP click [here](#)

IMPORTANT NOTE: IT IS THE INSTALLER'S RESPONSIBILITY TO VERIFY THE INFORMATION SUPPLIED BY AIRZONE WITH THE EQUIPMENT MANUFACTURER REGARDING THE CONNECTION OF THE CCP (AZX6CCP) TO PRODUCTION.